



FL-B EXT HDL 50

FLY BAR EXTENSION FOR HDL 50

ENGLISH	4
ITALIANO	8

SAFETY PRECAUTIONS AND GENERAL INFORMATION

The symbols used in this document give notice of important operating instructions and warnings which must be strictly followed.

	CAUTION	Important operating instructions: explains hazards that could damage a product, including data loss
	WARNING	Important advice concerning the use of dangerous voltages and the potential risk of electric shock, personal injury or death.
	IMPORTANT NOTES	Helpful and relevant information about the topic
	SUPPORTS, TROLLEYS AND CARTS	Information about the use of supports, trolleys and carts. Reminds to move with extreme caution and never tilt.
	WASTE DISPOSAL	This symbol indicates that this product should not be disposed with your household waste, according to the WEEE directive (2012/19/EU) and your national law.



IMPORTANT NOTES

This manual contains important information about the correct and safe use of the device. Before connecting and using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions. RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of this product.



IMPORTANT NOTES

Suspending any object is a potentially dangerous operation and should only be attempted by individuals who have a thorough knowledge of the techniques and regulations of rigging objects overhead. RCF strongly recommends that all speakers should be suspended taking into account all current national, federal, state and local regulations. It is the responsibility of the installer to ensure that all speakers are safely installed in accordance with all such regulations. RCF strongly recommends to inspect the system at least once a year. If any sign of weakness or damage is detected remedial actions should be taken immediately. The user is responsible for making sure that the supporting surfaces and any additional hardware used is capable of supporting the system. Any hardware used to suspend a loudspeaker array that is not provided by or associated with RCF is not recommended and is under the responsibility of others.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Read these instructions
2. Keep these instructions
3. Heed all warnings
4. Follow all the instructions
5. Install in accordance with manufacturer's instructions
6. Only use attachments and accessories specified by the manufacturer
7. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention, as they provide important information.

Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual.

RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure correct installation and certify it according to the regulations in force.



IMPORTANT NOTES

RCF declines all responsibilities if the user applies this accessory to other configurations not mentioned in this manual.


RCF S.p.A. reserves the right to make changes without prior notice to rectify any errors and / or omissions.

Always refer to the latest version of the manual on www.rcf.it.


OVERVIEW




NOTE: FL-B EXT HDL 50 is specifically designed to be used only with FLY BAR FL-B HDL 50.



FL-B EXT HDL 50



**FL-B EXT HDL 50
mounted on FRONT position**




**FL-B EXT HDL 50
mounted on REAR position**



SECURING THE FL-B EXT TO THE HDL 50 FLY BAR

When fixing the Fly Bar Extension to the Fly Bar (either in FRONT or REAR position) always secure it with the 4 Quick Lock Pins provided, as shown in the picture.

Either in FRONT or REAR position, the Pick Up Points will be the two shackles on the ends of the system indicated with the arrows (one is on the FLY BAR, the other one is on the FLY BAR EXTENTION)





FL-B EXT HDL 50 on FRONT position



Securing the Fly Bar Extension on **FRONT** position allows to increase the inclination pointing the system to a upper level.

FL-B EXT HDL 50 on REAR position



Securing the Fly Bar Extension on **REAR** position allows to decrease the inclination pointing the system to a lower level.



IMPORTANT NOTE: The leftover shackle in the middle can be used as an additional pick up point so to increase the system safety.



WARNING: Always refer to RCF Shape Designer Software to verify the system safety.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI GENERALI

I simboli utilizzati in questo documento notificano importanti istruzioni operative e avvertimenti che devono essere seguiti attentamente.

	CAUTELA	Importante istruzione operativa: notifica un pericolo che potrebbe danneggiare il prodotto, compresa la perdita di dati
	ATTENZIONE	Avvertimento importante riguardante l'uso di voltaggi pericolosi e il potenziale rischio di shock elettrico, lesioni personali o morte.
	NOTE IMPORTANTI	Informazioni utili e rilevanti sull'argomento
	SUPPORTI, TROLLEY E CARRRELLI	Informazioni riguardanti l'utilizzo di supporti, trolley e carrelli. Suggerisce di muovere con estrema cautela e di non inclinare il carico.
	SMALTIMENTO	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti ordinari, così come indicato nella direttiva WEEE (2012/19/EU) e nelle normative nazionali in vigore.



NOTE IMPORTANTI

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso corretto e sicuro del dispositivo. Prima di collegare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Il manuale deve essere considerato parte integrante di questo prodotto e deve accompagnarlo in caso di cambio proprietà come riferimento per la corretta installazione e utilizzo nonché per le precauzioni di sicurezza. RCF S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'installazione e / o l'uso errati di questo prodotto.



NOTE IMPORTANTI

La sospensione di qualsiasi oggetto è un'operazione potenzialmente pericolosa e deve essere svolta solamente da persone dotate di una conoscenza approfondita delle tecniche e delle normative relative alla sospensione degli oggetti. RCF raccomanda vivamente che tutti i diffusori e relativi accessori vengano sospesi tenendo conto di tutte le normative nazionali, federali, statali e locali vigenti. È responsabilità dell'installatore assicurarsi che tutti i diffusori siano installati in modo sicuro in conformità con tutte queste normative. RCF raccomanda vivamente di ispezionare il sistema almeno una volta all'anno. Se viene rilevato qualsiasi segno di debolezza o danno sarà necessario intraprendere immediatamente azioni correttive. È responsabilità dell'utente assicurarsi che le superfici di supporto e qualsiasi altra meccanica utilizzata siano in grado di supportare il sistema. Qualsiasi supporto utilizzato per sospendere un array di altoparlanti che non sia fornito o associato a RCF è sconsigliato ed è sotto la responsabilità di altri.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni
2. Conservare queste istruzioni
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti
4. Seguire tutte le istruzioni
5. Installare in conformità con le istruzioni del produttore
6. Utilizzare solo collegamenti e accessori specificati dal produttore
7. Tutte le precauzioni, in particolare quelle di sicurezza, devono essere lette con particolare attenzione in quanto forniscono informazioni importanti.

Non tentare mai di eseguire operazioni, modifiche o riparazioni non espressamente descritte nel presente manuale.

RCF S.p.A. raccomanda vivamente che questo prodotto sia installato solo da installatori professionisti qualificati (o aziende specializzate) che possono garantire la corretta installazione e certificarlo secondo le normative vigenti.




NOTE IMPORTANTI: RCF declina ogni responsabilità in caso di applicazione di configurazioni non menzionate in questo manuale.

**RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per rettificare eventuali errori e/o omissioni.
Fare sempre riferimento all'ultima versione del manuale su www.rcf.it.**


OVERVIEW




NOTE: FL-B EXT HDL 50 è stato progettato per essere usato solo con FLY BAR FL-B HDL 50.



FL-B EXT HDL 50



FL-B EXT HDL 50
montato in posizione ANTERIORE





FL-B EXT HDL 50
montato in posizione POSTERIORE



FISSAGGIO DEL FL-B EXT AL FLY BAR HDL 50

Quando il Fly Bar Extension viene fissato al Fly Bar (sia in posizione ANTERIORE che POSTERIORE) assicurarsi di agganciare sempre i 4 PIN di aggancio rapido in dotazione, come mostrato in figura.

Che sia montato in posizione ANTERIORE o POSTERIORE, i punti di sospensione saranno i due grilli alle estremità del sistema indicati con le frecce (uno è sul FLY BAR, l'altro è sul FLY BAR EXTENTION)





FL-B EXT HDL 50 in posizione ANTERIORE



Il fissaggio del Fly Bar Extension in posizione **ANTERIORE** permette un aumento dell'inclinazione in modo da puntare il sistema a un'altezza superiore.

FL-B EXT HDL 50 in posizione POSTERIORE



Il fissaggio del Fly Bar Extension in posizione **POSTERIORE** permette una diminuzione dell'inclinazione in modo da puntare il sistema a un'altezza inferiore.



NOTA IMPORTANTE: il grillo rimanente in posizione centrale può essere utilizzato come punto di sospensione aggiuntivo al fine di aumentare la sicurezza del sistema.



WARNING: Fare sempre riferimento al Software RCF Shape Designer per verificare la sicurezza del sistema.

