

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER DXT 3000 SPRACHDATEI

OBJEKT

Dieses Dokument beschreibt, wie die DXT 3000 Sprachdatei auf die MX3250 Mastereinheit aufgespielt wird.


ACHTUNG

DAS DXT 3000 SYSTEM IST EINE SPRACHALARMZENTRALE. DIE VON RCF ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE DATEI SOLLTE NICHT MODIFIZIERT WERDEN! RCF LEHNT JEDLICHE HAFTUNG BEI STÖRUNGEN DIE DURCH EINE VERÄNDERUNG DER OFFIZIELLEN DATEI ENTSTEHEN AB!

KOMPATIBILITÄTS ÜBERPRÜFUNG

Bevor Sie die Datei installieren, vergewissern Sie sich, dass diese mit der Firmware der MX 3250 Mastereinheit kompatibel ist!

- [1] Öffnen Sie die Datei **dxt3k.lng** mit einem beliebigen Textbearbeitungsprogramm.
- [2] Die Textzeile **MIN_FW_V** zeigt die erste Mikrocontroller-Firmware-Version, die die Sprachdatei unterstützt.



```


dxt3k.lng - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
<L_HEADER>
<LAN_FILE>
Italiano
<MIN_FW_V>
02.02
<LEN_MENU>
188
<LIMIT_CH>
16
</_HEADER>
  
```

- [3] Rufen Sie **INFO** im MX 3250 Menü auf und vergewissern Sie sich, dass der **MICRO VERS** Wert hoher oder gleich dem in der dxt3k.lng Datei ist.

WICHTIG: Falls die Version des Mikrocontrollers älter ist als das erforderliche Minimum, ist es erforderlich, sie zu aktualisieren bevor Sie die Sprachdatei installieren. Bitte wenden Sie sich hierfür an einen RCF autorisierten Service.

DURCHFÜHRUNG DER INSTALLATION DER SPRACHDATEI

- [1] Schalten Sie das System aus und folgen dabei den Hinweisen gem. der Bedienungsanleitung:
 - a. Stellen Sie den Dip-Schalter Nr. 6 auf der Hauptplatine (SWITCH ON/OFF) auf OFF;
 - b. Trennen Sie die Batterien ab;
 - c. Trennen Sie das System vom Stromnetz
- [2] Entfernen Sie die Sicherheitsschraube von der Speicherkarte (ROTER Kreis in der Abbildung).



- [3] Entfernen Sie die Speicherkarten von der Hauptplatine.
- [4] Nehmen Sie die SD Karte aus der Speicherkarte heraus.
- [5] Schließen Sie die SD Karte an Ihren PC an und kopieren sie die Datei **dxt3k.Ing** darauf
- [6] Stecken Sie die SD Karte zurück in die Speicherkarte und verbinden Sie diese wieder mit der Hauptplatine. **Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse zwischen der Speicherkarte und der Hauptplatine richtig passen!**
- [7] Verbinden Sie die MX 3250 Mastereinheit wieder mit dem Stromnetz. **Die Sprachdatei wird automatisch installiert.**
- [8] Am Ende des Verfahrens wird am System die installierte Sprache angezeigt (z.B. DEUTSCH).

WICHTIG: nicht die dxt3k.Ing Datei von der SD Karte löschen, ansonsten kann das System sie nicht lesen und wird auf die Default Sprache ENGLISCH umschalten.
